


Sonde 1: FOOD, Vleessoort instellen met fabrieksinstellingen of eigen voorkeur kerntemperatuur



Mogelijkheid 1: gebruik sonde 1&2 voor twee stukken vlees of 2 vleessoorten. Of sonde 1 voor vlees en sonde 2 voor de barbecue temperatuur.

Stel kerntemperatuur in druk op Hi of Lo

OF

Selecteren gaarheid, Reare-Medium-W.Done

Sonde 2: BARBEQUE,  
Temperatuur instellen Laagste  
temp.-Hoogste temp.

